






# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## CARP ACADEMY V-HEAD ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ









1. Helyezzen az adó egységekbe 9V-os elemet, polaritásnak megfelelően.
2. Bekapcsoláshoz nyomja meg a  gombot, két hangjelzés és a ledék felvillanása jelzi a bekapcsolt állapotot. Ismételt megnyomásnál hosszú hangjelzés jelzi a kikapcsolást.
3. Hangerő szabályozása: A  gomb megnyomásával nyolc szinten változtatható a hangerő, amelyet a V-ledsor (6) folyamatosan jelez. A maximális hangerő elérését követően a készülék a leghalkabb tartományba ugrik vissza.
4. Hangszín állítása: a  gomb megnyomásával nyolc különböző hangszín állítható, amelyet hangjelzések és a V-ledsor (6) is jelez.
5. Érzékenység / Éjjeli fény: az  gomb megnyomásával nyolc különböző érzékenység állítható, melynek szintjét a V-ledsor (6) és hang is jelez. A gomb 2 mp-ig történő megnyomásával be- és kikapcsolható az éjjeli fény (8).
6. V-ledsor jelzi a kapás irányát. Húzás esetén felfelé, ejtős kapásnál fentről lefelé futnak a ledsoron a lámpák.
7. Memória lámpa. A kapás irányától függően folyamatos, vagy villogó fényjelzést ad további 5 mp-ig.
8. Jelzőfény / Éjjeli fény / Feszültség jelző: A jelzőfény fehérrel világít a kapásoknál, beállításoknál. A kék éjjeli fény be- és kikapcsolható az  gomb 2 mp-ig történő nyomva tartásával. Ha az akkufeszültség 5V alá csökken, a kék led villogása jelezni kezd.
9. Magasító villák helye.
10. Szín azonosító matrica (vevőegységhez).

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## CARP ACADEMY V-HEAD VEVŐEGYSÉG



1. Helyezzen a vevő egységbe egy 9V-os elemet, polaritásnak megfelelően.
2. Bekapcsoláshoz nyomja meg a  gombot. A ledék felvillanása és három hangjelzés a bekapcsolt állapotot, nyolc gyors hangjelzés a kikapcsolást jelzi.
3. Hangerő szabályozása: A  és  gomb megnyomásával nyolc szinten változtatható, amelyet a V-ledsor (4) is jelez. Legalacsonyabb fokozaton bekapcsol a rezgő mód.
4. V-ledsor jelzi a kapás irányát. Húzás esetén felfelé futnak a ledsoron a lámpák és egy hangjelzés hallható, két hangjelzés és lefelé futó ledék jelzik az ejtős kapásokat.
5. Indikátor lámpák / Feszültség jelző: A vevőegységen hat különböző ledlámpa található (Piros, kék, zöld, sárga, lila és fehér). A kapásjelzők gyárilag be vannak programozva a vevőhöz, így az érzékelt adóknak megfelelő színű lámpa világít bekapcsoláskor (10 mp-ig villog) és kapás érzékelésekor is. A hatodik lámpa (fehér) felvillanása és hangjelzés, a készülék akkufeszültségének 5V alá csökkenését jelzi.
6. Újraprogramozás. A   gombok egyidejű lenyomásakor a piros lámpa világít és egy hangjelzés hallható. A megfelelő kapásjelző mágneskerekét (zsinórvezető görgő) el kell fordítani, ekkor a vevő két hangjelzéssel jelzi, hogy azonosította a készüléket. A  gomb megnyomásával a következő (kék, zöld, sárga, lila) led és a hozzá tartozó készülék állítható be, majd a fehér lámpa felvillanása után a programozás véget ér.

Karbantartás: Használat után mindig vegye ki az elemeket, és elemek nélkül tárolja a készletet. A szett vízálló. Azonban ha mégis víz éri a belső elektronikát és a kapásjelző elkezd folyamatosan világítani vagy sípolni, vegyük ki az elemeket, és nyitott hátlappal hagyjuk kiszáradni.