

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PULSÁR ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ KÉSZLET



- 1. Be-/Kikapcsolás:** helyezze az adó egységekbe a 9V-os elemeket, polaritásnak megfelelően. A jelző alján található on/off gomb elhúzásával ellenőrizheti a használatra való készenlétét. A vevőbe is helyezze bele az elemet, majd annak működését az egység tetején található on/off gombbal állíthatja. /A kikapcsolásnál a leddek még pár másodpercig világítanak./
 - 2. V gomb / Hangerő állítása:** a V gomb tekerésével állíthatunk be 4 hangerőt. Az óramutató járásának megfelelően erősödik a hang.
 - 3. T gomb / Hangszín állítása:** a T gomb tekerésével 4 hangszínt állíthatunk be. Az óra mutató járásának megfelelően magasodik a hang.
 - 4. S gomb /Érzékenység állítása:** a S gomb tekerésével állíthatunk be 4 érzékenységi szintet. Az óramutató járásának ellentétesen erősödik.
 - 5. Programozás:** a vevő az adókhöz gyárilag van programozva.
 - 6. Hatótávolsága:** 150-300 m - tereptárgytól függő
 - 7. Kapás jelzése:** amelyik boton van a kapás, annak a jelzőjének a ledje világít. Egy időben a vevőn is az adott színű led világít. /Kapás utánjelzés 20mp./
- Elem Töltöttség jelző:** ha valamelyik adó ledje ismétlődve villog, az az elem alacsony töltöttségi szintjét jelzi. Használjon 9 V elemet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PULSÁR ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ KÉSZLET

Átprogramozás: Amennyiben át szeretné programozni az adókat és a vevőket más hullámsávra a következőket kell tennie. Az összes kapásjelzőnek kikapcsolt állapotban kell lennie. Ezután a vevőt kapcsolja be, utána hátoldalon levő elemtartó rekesz felett található programtörlő gombot nyomja be, ekkor a vevőegységen fel kell villania a zöld lednek. Ezután a zöld ledes kapásjelzőt be kell kapcsolni.

A vevőn a zöld led világítani kezd, ami azt jelenti, hogy az összehangolás sikeres volt. Ezután elalszik a led és a behangolt jelzőt azonnal ki kell kapcsolni. A programtörlő gombot újra meg kell nyomni és a következő led /sárga/ fog világítani, amihez ugyanúgy a sárga ledes jelzőt kell bekapcsolni.

Ugyanezt végig kellcsinálni az összes jelzővel egyenként, de ügyelni kell arra, hogy az áthangolás alatt mindig csak egy jelző lehet bekapcsolva!

Egy-egy jelző behangolásának 17 másodperc alatt meg kell történnie, ellenkező esetben a rádiójel megszűnik és újra kell nyomni a programtörlő gombot.

Karbantartás: Használat után mindig vegye ki az elemeket, és elemek nélkül tárolja a készletet. A szett vízálló. Azonban ha mégis víz éri a belső elektronikát és a kapásjelző elkezd folyamatosan világítani vagy sípolni, vegyük ki az elemeket, és nyitott hátlappal hagyjuk kiszáradni a jelzőket.

GARANCIA: 1 ÉV

GYÁRTÓ:

TOP-FISH 2001 KFT.

8200 Veszprém Ciklámen utca 14.