

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TEAM FEEDER TORNADO - KAPÁSJELZŐ (ADÓEGYSÉG)



- 5 HANGSZÍN BEÁLLÍTÁS
- 5 HANGERŐ LEHETŐSÉG
- 5 ÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁS
- 20 MP KAPÁS UTÁNJELZÉS
- FEKETE CSÚSZÁSMENTES BEVONAT
- 200-220 M HATÓTÁVOLSÁG
- 3 DB 1.5 V ELEMHASZNÁLAT
- 2.5 MM JACK BEMENET
- MEMÓRIA FUNKCIÓ
- ALACSONY TÖLTÖTTSSÉG JELZÉS

Az akkumulátor behelyezése:

Csúsztassa le az elemfedelelet és helyezzen az adó egységekbe 3 darab AAA elemet a polaritásnak megfelelően.

Bekapcsolás: nyomja a billenőkapcsolót a jobb pozícióba. (Kikapcsolás: tolja vissza a billenőkapcsolót balra.)

Hangerő beállítása: Nyomja meg a „V” hangerőszabályozót az 5 hangerőbeállításon való átlépéshez, az alacsonytól a magasig és a csendes üzemmódig. A bal oldali jelzőlámpák is a fokozatok számának megfelelően nőnek.

Tónus beállítása: Nyomja meg a „T” hangszín beállító gombot az 5 beállítási lehetőségen való átlépéshez.

Érzékenység beállítása: Nyomja meg az „S” érzékenységbéállító gombot az 5 érzékenységi beállítás léptetéséhez, az 1. fokozat a legalacsonyabb érzékenység, az 5. fokozat a legérzékenyebb.

Éjjeli fény funkció: Nyomja meg és tartsa lenyomva a „V” gombot 3 másodpercig a világító üzemmód bekapcsolásához, kikapcsoláshoz ismétlje meg a műveletet. Sötétedéskor a jobb oldali jelzőlámpa automatikusan bekapcsol.

Alacsony töltöttségi szint jelzése: Ha a jobb oldali LED 5 másodpercenként villog, akkor a töltöttség alacsony.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TEAM FEEDER TORNADO - KAPÁSJELZŐ (VEVŐEGYSÉG)



- 5 HANGERŐ BEÁLLÍTÁS
- 6 JELZŐFÉNY-SZÍN BEÁLLÍTÁS
- 6 FÉNYERŐ ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
- REZGŐ MÓD
- 200-220 M HATÓTÁVOLSÁG
- 3 DB 1.5 V ELEMHASZNÁLAT
- PROGRAMOZÁSI LEHETŐSÉG
- MEMÓRIA FUNKCIÓ
- ALACSONY TÖLTÖTTÉG JELZÉS

Az akkumulátor behelyezése, be- és kikapcsolás, valamint a hangerő szabályozása azonos az adóegységgel.

Rezgés beállítása: Nyomja meg a rezgés gombot a rezgés üzemmód be- vagy kikapcsolásához.

Alacsony töltöttségi szint: Ha a jobb szélső LED 5 másodpercenként villog, az elem töltöttségi szintje alacsony.

Memória: A vevőkészülék azonosító lámpája 20 mp-ig jelzi a kapást.

Újra programozás: Tartsa lenyomva a „P” gombot 2 másodpercig, a hangjelző csipog ezzel a készülék tanulási módra vált.

A „P” gomb újbóli megnyomásával választhat LED szint, majd az adókészülék kerekét elforgatva párosíthatja a két egységet.

Másik adó párosításához, kattintson ismét a „P” gombra, válassza ki a másik jelzőfény színét a vevőkészüléken és forgassa el a másik adóegység kapásjelző kerekét is. A készülék 10 mp után automatikusan kilép a tanuló módból.

Törlési lehetőség: Tartsa lenyomva a „P” gombot 5 másodpercig, az összes jelzőfény kétszer villog, a hangjelző kétszer csipog, ezzel a vevőkészülék összes párosítása törlődik.

KAPÁSJELZŐ ADÓEGYSÉG

Feszültség: 4.5 V

Készenléti áram: 0.03 mA

Munkaáram: 65 mA

Kikapcsolási áram: 0 µA

Működési teljesítmény: 9 dB

Frekvencia: 433 MHz

Lefedettségi tartomány: 200-220 m

Munkahőmérséklet: -10 - 70 °C

KAPÁSJELZŐ VEVŐEGYSÉG

Feszültség: 4.5 V

Készenléti áram: 0.2-2.3 mA

Munkaáram: 20 mA

Kikapcsolási áram: 0 µA

Vevő érzékenysége: -95 dB

Frekvencia: 433 MHz

Lefedettségi tartomány: 200-220 m

Munkahőmérséklet: -10 - 70 °C