

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## CARP ACADEMY DETECT ELEKTROMOS KAPÁSJELEZŐ



1. Helyezzen az adó egységekbe a 9V-os elemet, polaritásnak megfelelően.
2. Be- és kikapcsolás / Hangerő szabályozása: Nyomja meg a **(V)** gombot 2 mp-ig, a készülék három rövid hangjelzéssel és a ledek felvillanásával jelez. Ismételt megnyomásnál egy hangjelzést követően kikapcsolható. A **(V)** gomb rövid megnyomásával négy különböző hangerő fokozat állítható.
3. Hangszín: A **(T)** gomb megnyomásával négy különböző tónus állítható, amelyet hangjelzés és az indikátor led (6) felvillanása jelez.
4. Érzékenység: Az **(S)** gomb megnyomásával négy különböző érzékenység állítható, a víz hullámzásának és a szélviszonyoknak megfelelően. (Első fokozat a legérzékenyebb)
5. Memória led / Feszültség jelző. A piros, kék vagy zöld lámpa a kapást követően 20 mp-ig folyamatosan világít. Amennyiben az akkufeszültség 5V alá csökken, a led jelezni kezd.
6. Indikátor led. A készülék beállításakor, a hangjelzésekkel analóg módon jelez.
7. Zsinórfeszítő kapásjelzők (swinger) csatlakozási lehetősége.

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## CARP ACADEMY DETECT VEVŐEGYSÉG



1. Helyezzen a vevő egységbe 9V típusú elemet, polaritásnak megfelelően.
2. Kapcsológomb: Bekapcsoláshoz tolja el a kart bal oldalra, a készülék két hangjelzéssel és a ledlámpák bekapcsolásával jelez.
3. Hangerő szabályozása: A **(V)** gomb eltekerésével változtatható a hangerő.
4. Hangszín beállítása: A **(T)** gomb eltekerésével változtatható a hangtónus.
5. Indikátor lámpák / Feszültség jelző: A kapásjelzők gyárilag be vannak programozva a vevőhöz, így az érzékelt adóknak megfelelő színű lámpa világít 20 mp-ig a kapás érzékelésekor.  
Amennyiben az akkumulátor feszültség 5V alá csökken, minden lámpa egyszerre villog.
6. Újraprogramozás: A készülék hátulján található rejtett gomb megnyomásával a piros indikátor led bekapcsol. A hozzárendelni kívánt kapásjelző mágneskerékét (zsinórvezető görgő) el kell fordítani, ekkor a készülék hangjelzéssel rögzíti az adót. A rejtett gomb ismételt megnyomásával állíthatóak be a további kapásjelzők is.

Karbantartás: Használat után mindig vegye ki az elemeket, és elemek nélkül tárolja a készletet. A szett vízálló. Azonban ha mégis víz éri a belső elektronikát és a kapásjelző elkezd folyamatosan világítani vagy sipolni, vegyük ki az elemeket, és nyitott hátlappal hagyjuk kiszáradni.