

NEVIS - NAYVER 1114049

SÁTOR FŰTÉS + GÁZFŐZŐ 1300W



Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A tűzhely használata

1. Vegye ki a dobozból a tűzhelyet és távolítsa el róla a védő csomagolást.
2. Helyezze a palackot az erre kialakított helyre, amely a tetején, található lyukon nyílik. Hajtsa fel a rugós biztonsági kart. A palackon lévő nyílnak megfelelően, szelep irányába tegye be a palackot. Ügyeljen arra, hogy a palack nyakán lévő kivágás pontosan a rugós karral egy irányba legyen. Csukja le a tetejét. **Állítsa a tekerőgombot OFF állásba és húzza le a tekerő gomb melletti kart, amely rögzíti a palackot.**
3. Tegye a főzőlapot a tetejére.
4. A tekerőgombot fordítsa balra, egészen az „ON” gombig, míg egy kattánót hall. Ez adja a szikrát a gázhoz.
5. Helyezze a főzőlap tetejére az edényt.
6. A főzés végeztével fordítsa a tekerőgombot az „OFF” állásba. Ez lezárja a gáz áramlását a készülékbe.

A sátorfűtés használata

1. A gázpalack tartó a tetején lévő lyukon nyitható ki. Hajtsa fel a rugós biztonsági kart. Helyezze a palackot a nyílnak megfelelően a szelep irányában a helyére. Ügyeljen arra, hogy a palack nyakán lévő kivágás pontosan a rugós biztonsági karral egy irányban legyen.
2. Csukja le a palack tartó tetejét. Fordítsa a tekerőgombot az „OFF” állásba és húzza le a tekerőgomb melletti kart. Ez rögzíti a palackot és nyitja meg a szelepet a gázhoz.
3. A bal oldalon lévő fém gyűrűt húzza ki, tartsa addig, amíg a tekerőgombot az ütközésig el nem fordítja. (A max jelzésen túl kattannak, ez adja a szikrát a gázhoz.) A fémgyűrűt utána engedje vissza.
4. Ez után a min. és a max. értékek között állíthatja a fűtési teljesítményt.
5. Az „OFF” gombbal zárja le a készüléket, ha már nem kívánja használni.

Figyelem!

A kiürült palackot ne dobja nyílt lángba. Robbanás veszélyes!
A készüléket ne használja közvetlenül gyúlékony anyag mellett!

Egyszerre egy tűzhelyet használjon egy főzőedényhez. Vigyázzon, hogy főzőskor ne oltsa el a gázt az edényből kifutó étellel.

Amennyiben ez megtörténik, azonnal kapcsolja le a készüléket.

Hagyja kihűlni a főzőlapot, majd tisztítsa le, és száraz ruhával törölje át újabb használat előtt.

Működés alatt, vagy amíg ki nem hűl a készülék, ne érintse meg a fűtőfelületet és ne takarja le a készüléket.

Szellőztetlen helyiségben ne használja. A szénmonoxid mérgezés szédülést, hányingert okozhat.

Ne tegye ki tűző napnak. Vigyázzon, hogy por, föld, víz stb.. ne kerüljön a belsejébe.

A Származási hely: PRC
Németország (EU) e.webstores GmbH & Co.

Ez a készülék megfelel a következő EU direktívának:
90/396/EEC, EU szabvány: EN 521 